

## ■ 適応機種と推奨モードの一例

### 【DEEP PVD1 / iフォトS】

メーカー	機種	推奨モード
EPSON (顔料系)	MAXARTシリーズ PXシリーズ (PM-4000PX)	EPSON 画材用紙 / 顔料 EPSON フォトマット紙
EPSON (染料系)	PMシリーズ	EPSON フォトマット紙
Canon	iPF シリーズ PIXUSシリーズ	他社ファインアート紙 ファインアート "Photo Rag"
HP	Designjet Z3200 Photo Smart 8753 Photo Smart Pro B9180	美術用紙 (ファインアート紙) プレミアムプラスフォト用紙

### 【DEEP クラシコトレッシング / DEEP DW】

メーカー	機種	推奨モード
EPSON	PMシリーズ	普通紙
Canon	PIXUSシリーズ	普通紙
HP	Photo Smart Officejet	その他のインクジェット用紙

### 【IJ リーブル】

メーカー	機種	推奨モード
EPSON	PXシリーズ PMシリーズ	EPSON フォトマット紙
Canon	PIXUSシリーズ	他社ファインアート紙 ファインアート "Photo Rag"
HP	Photo Smart 8753 Photo Smart Pro B9180	その他のインクジェット用紙

#### ■ 取扱上のご注意

- ◎プリンタの機種によってはご使用になれない場合もございます。プリンタの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- ◎ご使用に際してはプリンタのモード設定・マニュアルなどをご参照ください。
- ◎この用紙はインクジェットプリンタ専用紙です。コピー機、レーザープリンタ等でのご使用はできません。
- ◎用紙を曲げたり、印刷面に傷を付けないようご注意ください。
- ◎用紙の印刷面は、特殊加工を施しております。水分や油分などがつくと発色が劣りますのでご注意ください。

#### ■ 印刷時のご注意

- ◎印刷面をご確認いただきご使用ください。開封時にこの用紙が添付されている面が印刷面 (表面) です。
- ◎DEEP PVD1、DEEP クラシコトレッシング、iフォトS は片面のみ印刷に対応しています。裏面は発色が劣ります。
- ◎自動給紙トレイにセットできる用紙枚数は限られています。ご利用のプリンタ本体の説明書をご参照ください。
- ◎用紙がカールしている場合は、修正してからプリンタへセットしてください。
- ◎用紙をよくさばいて (用紙同士が密着したままにならないよう空気を入れる) から、プリンタへセットしてください。
- ◎プリンタへのセット方式・印刷方法は、ご利用のプリンタ本体の説明書をご参照ください。
- ◎用紙が正常に給紙されない場合は、1枚ずつプリンタへセットしてください。機種によっては、手差し給紙口へセットしてください。
- ◎市販のクリーニングシートをご利用いただくと、プリンタの給紙機構が最適な状態になります。
- ◎印刷に際しては、プリンタのモード設定・マニュアルなどのプリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

#### ■ 保管上のご注意

- ◎使用しない用紙はパッケージに戻し、高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。
- ◎印刷した用紙を保管、または持ち運びされる場合はファイル等に入れ、高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。
- ◎印刷面の擦れや汚れを防ぐため、保護紙をご使用になることをおすすめいたします。

#### ■ お問い合わせ先

**takeopaper.com**

TEL 03-3292-3607 (営業時間 9:00 ~ 17:30 土日祝日・休)

MAIL [info@takeopaper.com](mailto:info@takeopaper.com) <http://takeopaper.com>