

■ 適応機種と推奨モードの一例

【DEEP PVD1 / iフォトS】

メーカー	機種	推奨モード
EPSON (顔料系)	MAXARTシリーズ PXシリーズ (PM-4000PX)	EPSON 画材用紙 / 顔料 EPSON フォトマット紙
EPSON (染料系)	PMシリーズ	EPSON フォトマット紙
Canon	iPF シリーズ PIXUSシリーズ	他社ファインアート紙 ファインアート "Photo Rag"
HP	Designjet Z3200 Photo Smart 8753 Photo Smart Pro B9180	美術用紙 (ファインアート紙) プレミアムプラスフォト用紙

【DEEP DW】

メーカー	機種	推奨モード
EPSON	PMシリーズ	普通紙
Canon	PIXUSシリーズ	普通紙
HP	Photo Smart Officejet	その他のインクジェット用紙

【IJリーブル】

メーカー	機種	推奨モード
EPSON	PXシリーズ PMシリーズ	EPSON フォトマット紙
Canon	PIXUSシリーズ	他社ファインアート紙 ファインアート "Photo Rag"
HP	Photo Smart 8753 Photo Smart Pro B9180	その他のインクジェット用紙

■ 取扱上のご注意

- ◎用紙を曲げたり、印刷面に傷を付けないようご注意ください。
- ◎用紙の印刷面は、特殊加工を施しております。水分や油分などがつくると発色が劣りますのでご注意ください。
- ◎ご使用に際してはプリンタのモード設定・マニュアルなどをご参照ください。
- ◎この用紙はインクジェットプリンタ専用紙です。コピー機、レーザープリンタ等でのご使用はできません。

■ 印刷時のご注意

- ◎印刷面をご確認いただきご使用ください。開封時にこの用紙が添付されている面が印刷面 (表面) です。
- ◎DEEP PVD1、iフォトSは片面のみ印刷に対応しています。裏面は発色が劣ります。
- ◎自動給紙トレイにセットできる用紙枚数は限られています。ご利用のプリンタ本体の説明書をご参照ください。
- ◎用紙がカールしている場合は、修正してからプリンタへセットしてください。
- ◎用紙をよくさばいて (用紙同士が密着したままにならないよう空気を入れる) から、プリンタへセットしてください。
- ◎プリンタへのセット方式・印刷方法は、ご利用のプリンタ本体の説明書をご参照ください。
- ◎用紙が正常に給紙されない場合は、1枚ずつプリンタへセットしてください。機種によっては、手差し給紙口へセットしてください。
- ◎市販のクリーニングシートをご利用いただくと、プリンタの給紙機構が最適な状態になります。
- ◎印刷に際しては、プリンタのモード設定・マニュアルなどのプリンタ本体の取扱説明書をご参照ください。

■ 保管上のご注意

- ◎使用しない用紙はパッケージに戻し、高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。
- ◎印刷した用紙を保管、または持ち運びされる場合はファイル等に入れ、高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。
- ◎印刷面の擦れや汚れを防ぐため、保護紙をご使用になることをおすすめいたします。

■ お問い合わせ先

takeopaper.com

TEL 03-3292-3607 (営業時間 9:00 ~ 17:30 土日祝日・休)

MAIL info@takeopaper.com <http://takeopaper.com>

2016.1 更新